


Anleitung

Inbetriebnahme des Makey-Makeys


Schritt 1

Schließe das Makey-Makey über das USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss deines Laptops an.




Schritt 2

Schließe nun eine Krokodilklemme an die Erdung, den Earth-Anschluss deines Makey-Makeys an. Dieses Kabel hältst du in deiner Hand.



Schritt 3

Schließe eine andere Krokodilklemme an einen beliebigen freien Tastenanschluss deines Makey-Makeys. Dafür kannst du zum Beispiel den Space-Anschluss verwenden. Das andere Ende dieser Krokodilklemme kannst du an einen leitfähigen Gegenstand (beispielsweise eine Banane) anschließen.



Schritt 4

Berühre nun den Gegenstand und – ganz wichtig! – behalte dabei weiterhin die Earth-Krokodilklemme, die Erdung, in der Hand. So schließt du den Stromkreislauf. Je nachdem, welche Taste du ausgewählt und welches Programm an deinem Computer du geöffnet hast, wird nun die entsprechende Aktion ausgewählt.



Dieser Beitrag ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Dieser Beitrag wurde erstellt mit den Materialien und der Projektdokumentation von Fabian Kuhnle, Niklas Kunz und Hanna Lina Mutschler und wurde überarbeitet durch das Institut für angewandte Kindermedienforschung.